


1.



2.



3.



Fest medfølgende
skruer og braketter
til skjerm

MODEL: PD9014
S/N: 19073A19C00007


NB! På enkelte Hardstone spillere,
så skal de andre to hullene
benyttes istedet.

4.



Skrut ut disse
to skruene av
hovedenhet
(to på hver side)

5.



Skrut inn de to
skruene igjen
(to på hver side)